

Popis produktu a detaily balení

Rychlost	3V	4.5V	6V	7.5V	9V	12V
Otáčky za minutu	5 ot/min	15 ot/min	20 ot/min	25 ot/min	45 ot/min	50 ot/min
Výstupní točivý moment	3kg	7kg	12kg	15kg	25kg	30kg

Výrobek	Grilovací motor s regulací otáček až 30 Kg
Kabel autobaterie	Délka 2 metry
Síťový kabel	Délka 1,7 metru
Nastavitelná rychlost	DC 3 - 12V (5R/M-50R/M)
Materiál / Barva	Hliník / Černá
Výstupní napětí	12V = 2 A
Výkon	4W
Proud bez zátěže	0.41A Max
Zátěžový proud	1.85A Max
Počáteční výkon	DC2.0V
Volty Hertze adaptéru	50Hz/60 Hz
Číslo pólu adaptéru	12
Izolační stupeň adaptéru	A
Izolační odpor motoru	10MQ min at 500V DC
Okolní prostředí	Teplota: 15-30°, Vlhkost: 30%-70%
Možnost zatížení	30 kg
Rozměry výrobku	60X60X135 mm
Osvědčení	CE, ROHS
Profil	6,7 X 6,7 MM
Obal	Krabice 16 X 9 X 11,5 cm
Hmotnost produktu	Motor: 0.59KG Adaptér: 0.33KG

Návod na správné použití motoru, bezpečnostní informace, technické parametry.

Obsah balení: transformátor, motůrek.

TATO SESTAVA MOTORU A TRANSFORMÁTORU JE URČENA VÝHRANĚ PRO VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ

Napětí: přepínač umožňuje nastavit celkem 10 pozic (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 V).

Těchto deset pozic odpovídá rychlosti otáčení motoru, ale hlavně možnosti zatížení. To znamená, že těžší pokrm lze otáčet pouze vyšší rychlostí. Lehčí pokrmy můžeme otáčet i vyšší rychlostí, ale ne naopak. Tedy využívejte zatížení striktně dle výše uvedené tabulky, která určuje výši otáček v závislosti na zatížení!!! V případě nedodržení hrozí poškození motoru a následné neuznání reklamace pro nedodržení instrukcí.

Správné použití motůrku:

Před tím, než umístíte transformátor do zásuvky, držte se prosím níže uvedených pokynů:

Motor lze napájet z elektrické sítě (240V) nebo z autobaterie.

- V případě zamýšleného napájení z elektrické sítě nejprve proveďte propojení adaptéru s motorem prostřednictvím příslušného vstupu.
- V případě zamýšleného propojení s autobaterií nejprve proveďte propojení kabelu sloužícímu pro propojení s autobaterií s motorem prostřednictvím příslušného vstupu. Poté proveďte propojení červeného kabelu (+) s autobaterií tak, aby dobře držel. Stejně to proveďte v případě černého kabelu motoru (-).
- V případě připojení na autobaterii není možné volit rychlosti otáčení!!!

DŮLEŽITÉ: POKUD PŘÍSTROJ NEFUNKUJE NORMÁLNĚ, OKAMŽITĚ VYPNĚTE! TENTO PŘÍSTROJ JE JEN PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ!

Při nandávání a sundávání připravených špízů do systému grilu usměrte otáčení ruky, ve které držíte špíz, směru otáčení systému tak, abyste jej žádným způsobem neomezili v jeho plynulém chodu. Předejdete tak poškození otáčecího systému grilu a motůrku. Pro lepší nasazení špízů do špíz systému snižte otáčky motůrku na minimum nebo jej raději zapněte až po úplném nasazení špízů. Stejný postup zvolte při sundávání špízů. Motůrek je schopen otáčet celkovou **váhu dobře vystředěného masa až 30 kg.**

Nikdy nezasahujte do plynulého otáčení systému rukou, předměty, či jiným způsobem, což by mohlo ohrozit funkčnost jednak otáčecího systému grilu a jednak funkčnost motůrku. Nepřekračujte zatížení motůrku

Prodejce se zřídka jakékoliv odpovědnosti z jiné než výše doporučené manipulace s motůrkem.

Ve vlastním zájmu dodržíte výše uvedené instrukce pro uchování motůrku ve stavu použitelnosti po co nejdelší dobu.

Děkujeme a přejeeme dobrou chuť!